


Kennet

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Печь под казан
Kennet KazanTip PLOVe 10



Адрес производства : 624022, Свердловская область, г. Туринск,
ул. Мамина-Сибиряка 1а,
ООО «Гефест-сталь»
Тел.: +7 (343) 226-49-77
E-mail: mep@ooo96.ru



Назначение:

Печь предназначена для приготовления пищи из мяса, рыбы и овощей в чугунном казане на открытом воздухе. Дым у данной печи выходит через отверстия по месту крепления казана.

Печь под казан – обязательная составляющая загородной жизни. Блюда в казане готовятся по тому же принципу, что и в русской печи: температура постепенно понижается, и еда томится под воздействием малоинтенсивного тепла.

Характеристики:

- Габариты с подставкой ДхШхВ 410х470х670мм;
- Масса 10,8кг
- Ручки изготовлены из круглого проката ф8,0 мм, это большой плюс - не будут резать руки при переноске
- Печь под казан 8-10 литров, разборная, толщина стали 2,0 мм;
- Окрашена термостойкой краской с температурой эксплуатации до 1000*.

Комплектация печи для казана:

В комплект поставки входит:

- Печь под казан – 1 шт.
- Подставка под печь/казан – 1 шт.
- Кочерга – 1 шт.
- Инструкция – 1шт.

Плюсы в использовании печи:

1. Казан крепко стоит на печи, случайно не упадет. Подставку можно также использовать для установки казана после приготовления.
2. Казан равномерно нагревается по всей поверхности, что способствует скорейшему приготовлению пищи.
3. Снижается возможность пригорания пищи на отдельных участках казана, т.к. нагрев распределяется равномерно по всей поверхности.
4. Благодаря габаритам печи, не нужно нагибаться чтобы мешать пищу в казане.
5. Печь разборная, что позволяет ее взять с собой на природу, на дачу, в путешествие. Легко помещается в легковой автомобиль.
6. В комплект печи входит кочерга, которая позволяет легко мешать угли для равномерного разогрева и горения дров.

Меры безопасности:

1. Не используйте печь не по назначению, для сжигания мусора, для обогрева помещений, теплиц и т.д.
2. Не используйте для хранения посторонних предметов.
3. Не используйте в закрытых помещениях.
4. Не устанавливайте ближе, чем за 3 м от деревьев, кустарников, горючих предметов и конструкций.
5. Не устанавливайте на деревянные или другие горючие поверхности.
6. Не используйте для сушки одежды, обуви и других предметов.
7. Не прикасайтесь открытыми частями тела к нагретым поверхностям. Используйте специальный инструмент (кочерга, совок) и принадлежности (прихватки, рукавицы).
8. Не оставляйте без присмотра работающую печь с горящими (тлеющими) углями.
9. Не подпускайте детей и животных, а также людей с ограниченными физическими, умственными способностями к работающему или остывающей печи.
10. Не допускайте игр рядом с работающей печью.
11. Не пользуйтесь в ветреную погоду.
12. Не применяйте для розжига углей бензин, спирт и другие легко воспламеняющиеся жидкости, не предназначенные для розжига.
13. Не сжигайте материалы, содержащие в себе пластики, клеи и смолы – пластиковую упаковку, ДСП, фанеру и т.п.
14. Не переносите печь с горящими (тлеющими) углями).
15. Не оставляйте отработанный, тлеющий уголь. Отработанный уголь и золу необходимо выгрести из жаровни в какую-либо ёмкость и залить водой.

Эксплуатация печи для казана:

Данная модель предназначена только для разогревания и приготовления пищи.

Запрещается:

- Заливать разогретую печь с углями водой! Это неминуемо приводит к деформации.
- Попадание на печь влаги и атмосферных осадков в виде дождя или снега для предотвращения появления коррозии. Поэтому храните печь в сухом месте. При невозможности ранения в сухом месте или под навесом, накройте ее плёнкой.
- Применять для очистки поверхностей печи грубые щётки и абразивные средства, способные повредить покрытие.

Убирайте остатки золы и угля, оставшиеся после использования. При эксплуатации ставьте печь на ровное место.